

お湯が出ない時は……



空焚き防止機能が働き、温水が出なくなっている
可能性があります。温水が出ない場合は以下の
手順で空焚き防止機能を解除してください。



- ① コンセントプラグを抜いてください。
- ② サーバーの裏、右寄りにある赤色と黄色のコードの間にあるスイッチを長い棒で押します。
(菜箸などの長い棒)



- ③ コンセントプラグを差し込んでください。
- ④ 温水スイッチを入れ、10～15分後にお湯が出るか確認してください。